



본 패키지에는 Windows 유저를 위한 별도의 키캡이 동봉되어 있습니다. Windows용 레이아웃으로 키보드를 사용하시려면, 동봉된 키캡을 아래 그림의 지시에 따라 알맞게 교체해 주세요.

Quick Start Guide

1 키보드 운영체제 설정

키보드 좌측 상단의 토글 스위치를
사용하시는 PC의 운영체제와 동일한
시스템으로 설정해주세요.




2 VIA 키보드 리맵핑 소프트웨어

키보드를 리맵핑 하기 위해 VIA소프트웨어를
다운로드 하려면 caniusevia.com를
방문하십시오. VIA소프트웨어가 키보드를
인식할 수 없는 경우, 키크론 공식 홈페이지의
고객지원을 통해 문의부탁드립니다.




3 운영체제에 따른 레이어 설정


키보드에는 4개의 레이어아웃 설정이 있습니다.
레이어 0번과 1번은 Mac 운영체제를 위한 레이어입니다.
레이어 2번과 3번은 Windows 운영체제를 위한 레이어입니다.



만약 시스템 토글 스위치가 Mac으로 전환되었다면,
레이어 0번이 활성화됩니다.




만약 시스템 토글 스위치가 Windows로 전환되었다면,
레이어 2번이 활성화됩니다.
이것은 가장 흔하게 발생하는 실수입니다.




5 LED 백라이트 밝기 조절 방법

fn + W를 누르면 LED 백라이트 밝기가 증가합니다.



fn + S를 누르면 LED 백라이트 밝기가 감소합니다.




7 키보드 조립 튜토리얼 영상 참고 권장

만약 키보드 조립이 처음일 경우,
당사 웹 사이트의 조립 튜토리얼 영상을 시청 후
조립을 진행하는 것을 권장합니다.




4 LED 백라이트 효과 변경 방법

fn + Q를 누르면 LED 백라이트 효과를 변경할 수 있습니다



fn + Tab 누르면 LED 백라이트를 켜고/끄 수 있습니다.




6 보증 관련 안내

이 키보드는 매우 커스텀의 폭이 넓고 재구축하기 용이합니다.
만약 워런티 보증 기간 동안 키보드의 부품이 잘못되었을 경우,
결함이 있는 부품만 교체해드립니다. 키보드 본품을 교환하지 않습니다.



8 공장 초기화 방법 안내



- ① fn1 + J + Z를 4초간 눌러 공장 초기화를 시도합니다.
- ② 공식 홈페이지에서 키보드에 맞는 펌웨어를 다운로드 하세요.
키보드에서 케이블 연결을 해제합니다.
- ③ 키보드에서 스페이스바 키캡을 제거 후 PCB기판에서 reset 버튼을 찾으세요.
- ④ 리셋 버튼을 누른 채로 케이블을 연결하세요. 키보드가 DFU 모드로 진입합니다.
- ⑤ QMK 툴박스로 펌웨어를 플래시해주세요.
- ⑥ fn1 + J + Z를 4초간 눌러 공장 초기화를 시도하세요.

*자세한 방법은 키크론 공식홈페이지(keychron.kr)에서 확인 가능합니다.